

# Anleitung Ballmaschine



- 1** Auf der Unterseite in das Batteriefach die 6 beige packten Batterien einsetzen. Deckel schließen.
- 2** Auf der Unterseite die Auswurfstärke der Ballmaschine einstellen. Dafür die Feder anziehen und in das jeweilige Raster einrasten lassen. Achtung: die Feder steht unter hohem Druck! Bitte nicht mit Gewalt daran ziehen.
- 3** Ballmaschine mit Bällen befüllen.
- 4** Auf der Rückseite (unten) die Ballmaschine einschalten.
- 5** Nach Benutzung Ballmaschine ausschalten und Batterien aus dem Fach nehmen und zurück in die dafür vorgesehene Verpackung legen.

# FAQ

## Wo finde ich die Maschine?

Die Ballmaschine befindet sich in unserem Materialschuppen.

## Wo und wie wird bezahlt?

Bezahlt wird über Courtbooking. Dazu einfach die Option Ballmaschine auswählen. Der Betrag wird am Ende des Jahres eingezogen.

## Wo findet man die Ersatzbatterien

Ersatzbatterien befinden sich im Clubheim hinter dem Tresen.

## Wer ist Ansprechpartner?

Ansprechpartner ist Sarah Hackl.

0170 7822414

## Wie lade ich die Batterien auf?

Die Batterien sind Akkus und können aufgeladen werden. Das Ladegerät dafür liegt im Clubheim hinter dem Tresen. Sind die Batterien leer, bitte im Clubheim aufladen und mit den dort vorliegenden Ersatzbatterien austauschen.